



尊敬的用户:

非常感谢您购买触摸查询机产品。当你首次开启包装时,请检查所有的随机附件是否 齐全。在连接及使用前,请仔细阅读本手册并妥善保存以备日后查阅。

请打开包装检查所有随机附件,包装请至少保留一个月,如有附件缺失或破损,请电 话联系销售商。

注意:

本手册印制于产品生产之前,手册中的屏幕显示内容及性能规格可能与产品实物略有差异,请以产品实物为准;屏上有少量亮点或暗点,属正常现象,并非故障。

目录	
安全注意事项	3
一、随机配件清单	4
二、产品及安装示意图外	4
三、开关机操作说明	6
四、软件使用说明	6
五、维护保养	
六 保修说明	

安全注意事项





警告:请勿将本机暴露在雨水或潮湿的环境中以免引起火灾或触电,导致本机损坏。

▶不要将本机放置于不稳定、易跌落之处。

▶不要将本机暴露于极端的温度(低于5或高于35)或湿度处。

▶避免将本机直接暴露于阳光或靠近热源处。

▶不要将本机放置在密闭空间内,如书橱或壁柜中。为保持足够的通风,本机周围需至少保留 20 厘米的空间。

▶不要用报纸、桌布或窗帘等物体覆盖通风孔,以免散热不畅。

▶不要将本机放置于任何液体中。

▶不要将任何细小物体塞入本机散热孔内。

▶不要将本机放置于易遭受水滴或水溅之处,也不要在本机上放置盛满液体的物

品,如花瓶。

▶不要将可燃气体或易爆物质等产热物件放置在本机附近,如燃着的蜡烛。

▶遇雷雨闪电天气时,避免在打雷闪电时碰触到本机显示屏及电源插头或天线,

并关掉本机电源。

▶请勿踩踏电源线,同时避免电源线缠绕。

▶如果本机有故障,请勿擅自拆开修理。请与专业维修人员联系。

▶如果您长时间不使用遥控器,请取出电池放在干燥处保存。

▶请使用与本机后铭牌标示的电压及频率值一致的供电电源。

▶如果长时间不使用本机,请拔掉电源插头。注意不要强力拉扯电源线,而是握 住电源插头部分拔下。

▶请将该一级设备与具备防接地性质的交流电源插头连接,并将交流电源插头放置在易插入和拔出的地方。

名称	规格	数量
显示部分	21.5-65 寸	1
底座	K 型通用	1
电源线	国标电源线	1
保修卡	标准	1
合格证	标准	1
说明书	使用说明书通用中性	1

一、随机附件清单

注:*根据所安装部件不同将有所偏差;

二、产品及安装示意图

2.1 整机示意图

显示部分



K 型底座(以实物为准)

2.2、安装步骤

2.2.1 首先拆开包装,取出底座,立于地面上



2.2.2 然后取出显示部分,抬起并靠近底座,接好电源线与网线,然后对准底座螺丝孔,从上往下,确保背面四个螺丝烤入底座螺丝孔后松开即可。



2.2.3 底部接口



2.3 主要接口示意图



- 三、开关机操作说明
- 3.1 开机

1)取出随机资料袋中的电源线。

2)将电源线插孔头接入设备电源接口,另一端插头部分接入所提供外部电源插座(必须独立使用

250V/6A、中国制式、具有过载保护功能和接地线的电源插座)。

3)如需使用网络可将 RJ45 网络端子接入设备 RJ45 网络接口;

4)打开总电源开关并按下主机触发开关按钮。

3.2 外部设备接入

可将其它 USB 设备 (如键盘、鼠标、U 盘) 接入本设备的 USB 接口来操作本机或安装软件。

3.3关机

1.关闭主机:按下主机触发按钮开关;

2.关闭电源:待主机完全关闭后方可关闭总电源开关。

四、软件使用说明

4.1 系统安装

4.1.1 安装软件

双击多媒体信息查询软件进行安装,本软件支持win7(32位/64位)/win8(32位/64位)

Office 安装

请安装微软 office20010 及以上版本。

4.2 软件说明

软件可以通过管理文本、图片、OFFICE 文件、web 界面、PDF 文档、视频等多种格式,构建多 媒体信息查询系统。

用户可以通过鼠标右键进行控件管理,可以进行内容设置、位置拖动、控件缩放、设置界面背景 等。

软件提供定时关机、唤醒电脑功能,设置一次后,就可以不需要工作人员每日进行开关机操作,

节约人力成本以及电力能源成本。

4.3 软件管理

4.3.1 登录系统

请右键点击鼠标,系统会弹出下面窗口

空系统登求	_	
	提交	

图 3-1

输入密码,就可以登录系统,进行功能设置。初始化密码为空。

4.3.2 管理功能菜单

登录成功后,在页面空白处,点击右键出现管理功能列表,如下图。



图 3-2

4.3.3 控件编辑

所有的控件编辑方式基本相同,用户登录管理后,鼠标移动需要编辑的控件位置,点击右键,如 下图。出现【编辑控件】和【删除控件】【复制控件】3个功能选项。点击【编辑控件】就可以对该控 件进行编辑。【复制控件】对控件进行复制



图 3-3

4.3.4 控件位置移动

控件编辑状态下,所编移动控件中间处,按下鼠标左键,就可以拖动控制位置,移动到需要编辑 的位置后,点击确定就可以保存控件位置。

■ 按钮配置栏目按钮 ×
按钮属性
按钮文字 内容控件
背景图片 Resources\DafultLayout\栏目按钮.png 选择文件
按下图片 Resources\DafultLayout\栏目按钮2.png 选择文件
布局配置
上边 581 左边 705
宽度 143 高度 87
倾斜 0 层次 2
内容配置
内容属性 选择文件
软键盘 字体 颜色 确定 取消
电子书图片浏览视频

图 3-4

4.3.5 控件大小缩放

控件编辑状态下,所编移动控件边框处,鼠标状态会发生变化,按下鼠标左键拖动,就可以看到 控件实时的缩放效果。

4.3.5.1 控件删除

如 3.3 所示,显示编辑菜单,选择【删除控件】后,系统就会删除该控件。

4.3.5.2 编辑子界面

点击栏目按钮后,就可以进入下一页界面。点击右键进行管理,和主界面管理方式一致。

4.4 软件功能

4.4.1 新增文本控件

1、选择【新增文字】功能,出现图 4-1:

	又十旬山旦		
文本内容 連輸λ文木			
			请输入又本
布局配置			
□ 跑马灯效果 速度	_	方向从左到右	
上边 182	左边	660	
宽度 450	高度	227	
倾斜 0	层次	3	
□ 保持纵横比(限手动輸入)			
		_	
不透明度 100 %			

新糖菌 子体	殿巴	開在 取消	

图 4-1

- 2、输入文本信息,选择字体、字体颜色,可以即时查看主界面相应控件的预览变化效果。
- 3、控件移动、缩放,请详见【3.4 控件编辑】。
- 4、文本走马灯效果功能,用户可以通过设置速度以及方向达到需要的效果。

第11页-共26页

- 5、【确定】按钮,保存配置。【取消】按钮,控件将恢复初始状态。
- 6、保持纵横比:限手动输入宽度、高度等。

4.4.2 新增内容控件

用户可以通过内容控件来显示图片、视频、文字、html 等信息。

1、管理菜单中选择【新增内容控件】,如图 4-2 所示:

			按钮配置	-栏目	按钮		
-1	安钮属性	ŧ —					
	按钮了	之字	7 内容控件				
	背景的	剧片	t Resources\DafultLayout∖≹	Resources\DafultLayout\栏目按钮.png 选择文件			
	按下图	別片	+ Resources\DafultLayout∖ħ	兰目按	钮2.png	选择文件	
	布局配置	1					
	上边	580	30	左边	704		
	宽度	143	13	高度	87		
	倾斜	0		层次	2		
Ē	内容配置	ł					
	内容属	酣生	ŧ			选择文件	
	- W	键益	# 子体 颜t	≛	備定	取消	
				ø	-	11	7
							1
		-					6
			in the second				

图 4-2

2、用户可以单击选择文件来进行文件的选择,选择后单击新增即可。用户可以选择多个文件,在切换间隔中选择文件切换显示的间隔时间,单位为秒。用户也可以对文件进行编辑和删除。
3.控件移动、缩放,请详见【控件编辑】。

4. 【确定】按钮,保存配置。【取消】按钮,控件将恢复初始状态。

4.4.2.1 新增内容控件页

			内容页配置			×
	资源列表 名称 []DP 设置资 新	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	g 随机播放 全 选 从横比(限手动	✓ 切换间隔 反选 反选	i(秒) 10 ∧ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	
	布局配置					
	上边 5	i8.4	左边	303.8		
	宽度 7	20	高度	449		
	倾斜 0)	层次	1		
2	不透明。	度 100 %				
		软键盘	确定	取消		

1、内容控件支持 office、视频、flash 以及 html 显示,用户在选择文件中可以选择上述文件。

2、html 文件可以选择本地文件,也可以支持网上文件。网上文件,请以 http://开头录入。

3、内容页支持 office,用户在选择文件中选择相应的 office 文件即可,支持多文件添加。

4、系统支持多媒体播放,支持 avi, mpg, mpeg, mpeg4, rm, ram, rmvb, rpm, asf, wmv, wmp, wma, wm, mp4, flash 等媒体格式。

5、控件移动、缩放,请详见【3.3 控件编辑】。

6、【确定】按钮,保存配置。【取消】按钮,控件将恢复初始状态。

7、选择图片单种特效切换。默认为随机播放。当播放间隔时间设置为0时表示不切换。

7、是否开启工具栏、保持图片素材纵横比。

4.4.3 前翻页按钮

1、管理菜单中选择【前翻页按钮】,如图 4-3 所示:

	按钮属性 按钮文字 背景图片 Resources\DafultLa	yout\上一页.png yout\上一页.png	选择文件
	布局配置 上边 750	_{左边} 352	2217X.17
	一一 宽度 143 倾斜 0	高度 高度 長次 2	
	内容配置 控件名称 公司简介		选择内容控件
	\$\$键盘 字体	颜色 确定	取消
T			

图 4-3

2、设置按钮文本、字体、颜色、按钮背景图片以及当用户鼠标指向该按钮时按钮的背景图片。

- 3、在选择内容控件中选择需要翻页功能的内容媒体页。
- 4、控件移动、缩放,请详见【3.4 控件编辑】。
- 5、【确定】按钮,保存配置。【取消】按钮,控件将恢复初始状态。

4.4.4 内容页后翻按钮

如【4.4】设置类似

4.4.5 添加栏目按钮

新增栏目按钮后,系统会新增一个子界面,用户可以单击按钮进入该界面。在管理菜单中选择【添加栏目按钮】,如图 4-4 所示。

	按钮配置	栏目按钮		×	
按钮属的	±				
按钮	文字 栏目按钮				
背裏	图片 Resources\DafultLayout	\栏目按钮.png	选择文件		1.1
按下图	图片 Resources\DafultLayout	\栏目按钮2.png	选择文件		
布局配置	≝			51///	栏目按钮
上边	340	左边 1053		1	
宽度	143	高度 89			
倾斜	0	层次 2		1///	
内容配置	폴				
内容加	属性		选择文件	19	
彰	次键盘 字体 颜	色 确定	取消	21.00	



- 1、设置按钮文本、字体、颜色、按钮图片
- 2、控件移动、缩放,请详见【3.3 控件编辑】。
- 3、【确定】按钮,保存配置。【取消】按钮,控件将恢复初始状态。
- 4、新增栏目保存后,会自动跳转到新增的页面,如图 4-5 所示:



图 4-5

4.4.6 添加内容按钮

- 1、新增内容按钮,点击后,修改本界面内容页的内容变化。
- 2、管理菜单选择【添加内容按钮】,如图 4-6 所示:

•		按钮配置	内容	波钮 ×	
按钮属的	± –				
按钮	文字	内容按钮			
背景	图片	Resources\DafultLayout	内容按	钮.png 选择文件	- traibell
布局配置	Ŧ				内容按钮
上边	245	5	左边	975	
宽度	143	3	高度	89	
倾斜	0		层次	2	
ID 名	称	内容		按钮	
÷.	次键组	盘 字体 颜	色	确定 取消	计算器

图 4-6

第16页-共26页

- 3、设置内容页信息,支持同时设置多个内容页内容。
- 4、设置按钮文本、字体、颜色、按钮图片。
- 5、控件移动、缩放,请详见【3.4 控件编辑】。
- 6、【确定】按钮,保存配置。【取消】按钮,控件将恢复初始状态。

4.4.7 外部程序按钮

1、可以通过新增外部程序按钮,实现执行外部程序。选择文件路径,需要选择 exe 文件的绝对路径,不能选择快捷方式。管理菜单选择【新增外部程序按钮】,如图 4-7。

	外部程序引	旧设置	
局配置			T
上边	105	左边 600	
宽度	719	高度 449	
倾斜	+ 0	层次 1	
- cto #3 99			
- 10日午10日		2年4又立1/4	
外部	程序 HOTELY COLEXE	选择义件	
+====	(如不了解,请勿	填写下列属性)	
你起	9	ξĂ	
17.82	9	⁴⁴ 软键盘 确定 取消	
127-88	9	≪▲ 确定 取消	
forall	9	\$6 欽健盘 确定 取消	
for all	9	\$6	
107-582	9	\$5 前定 取消	

图 4-7

- 2、 设置按钮文本、字体、颜色、按钮图片
- 3、控件移动、缩放,请详见【3.4 控件编辑】。
- 4、【确定】按钮,保存配置。【取消】按钮,控件将恢复初始状态。

4.4.8 新增电子书

用户可以通过添加电子书来对电子书进行阅读,操作方法如下:

管理菜单选择【新增电子书】后,如图4-8所示:



图 4-8

1、在布局配置中可以设置电子书在屏幕中的位置,用户通过单击选择目录来选定电子书的目录, 系统会载入该目录中的电子书并显示。需要注意的是,电子书的图片大小格式必须一致,否则会出现 图片排列不整齐等错误。

2、控件移动、缩放,请详见【3.4 控件编辑】。

3、【确定】按钮,保存配置。【取消】按钮,控件将恢复初始状态。

4.4.9 新增图片墙

单击新增图片墙后,出现如图 4-9 所示:

1	片墙
布局配置	
上边 ⁹³	左边 139
宽度 984	高度 612
倾斜 0	层次 1
图片目录 图片目录 Resources\DefultImage	s 选择目录
↓ ↓	9定 取消

图 4-9

1、用户在布局配置中设置图片墙所在的位置,单击【选择目录】来选择所要显示的图片所在的文

件夹。

2、控件移动、缩放,请详见【3.4 控件编辑】。

3、【确定】按钮,保存配置。【取消】按钮,控件将恢复初始状态。

4.4.10 新增视频签名

1、视频签名功能需要摄像头的支持,单击管理菜单中的【新增视频签名】后,出现如图 5-10 所 示图片:





第19页-共26页

2、用户可以在选择摄像头中选择摄像头的型号,用户也可以对照片的颜色、宽度进行编辑,单击 清除则取消用户的设定,单击×则为退出,单击拍照保存则保存该图片。

3、保存图片后,如下图所示效果



4、单击图片右下角的 × 则删除图片,单击 — 则可对图片进行编辑。系统设置

4.4.11 设置背景

管理菜单中选择【背景设置】,如下图,可以设置本界面的背景和背景音乐。如果本界面播放视频 多媒体文件,背景音乐会自动关闭。

	背景设置		
- 背景音乐			
音乐路径	Resources\DafultLayout\背景音乐.mp3 选择文件		
背景图片			
图片路径	Resources\DafultLayout\主界面.jpg 选择文件		
	软键盘 确定 取消		

图 4-13

4.4.12 设置背景音乐按钮

管理菜单选择【设置背景音乐按钮】,如下图,可以在界面新增一个按钮,用于控制是否打开背景

音乐。

		按钮配置	背景音	訴按钮		
安钮属性	ŧ					
按钮	文字					
播放問	图片	片 Resources\DafultLayout\sound.png 选择文件			选择文件	
静音	图片	Resources\DafultLayout\mute.png 选择文件			选择文件	
布局配置	Ē					
上边	704	Ļ	左边	122		
宽度	101		高度	98		
倾斜	0		层次	2		
内容配置	Ē —					
内容原	属性				选择文件	
Ŷ	、键盘	a 字体 颜	色	确定	取消	

图 4-14

当背景音乐开启,此时若用户单击播放音乐按钮,则背景音乐按钮变成静音图片,背景音乐不再

播放,再次单击后,背景音乐图片变成播放图片,背景音乐再次开启。

4.4.13 密码修改

设置管理登录密码

4.4.14 系统设置

管理菜单选择【系统设置】,如下图

		系统设置	-	□ ×
系统设置	控件默认值设置	默认值设置2	默认值设置	3
日田	·机自动启动 ·时关机			
C)1:00:00			•
□定	时休眠和唤醒			
(d	、眠时间			
C	0:00:00			•
Ŧ	呈时唤醒(休眠后多	少分钟)		
2	2			•
	空心屋茸厚坊			
等很	 时间 10	🕂 分钟	I.	
屏	保设置屏保]		
虚拟	、 键盘 系统屏	保确定	×	闭

图 4-15

4.4.14.1 开机自动启动

勾选该选项后, 电脑开机时会自动启动程序。

4.4.14.2 定时休眠和唤醒计算机

每日定时待机和唤醒。待机状态下,电源耗电量一般为 5W。定时唤醒的时间从当计算机开始休

眠算起,到达用户所设定的时间阈值后,计算机会自动启动

4.4.14.3 定时关机

系统可按用户所设时间定时关闭计算机。

4.4.14.4 自定义屏幕保护

用户暂时不使用系统的时候可以进行屏保。在自定义屏保选项中设置等待时间、屏保间隔以及屏

保目录,用户也可以单击系统屏保按钮选择操作系统中的屏保。

4.4.14.5 退出管理

退出管理状态。

4.4.14.6 退出系统

退出软件程序。

4.4.14.7 控件默认设置

设置新增控件默认宽度、高度、背景图片、文字等。

		系统设置	- 🗆 🗙	k
系统设置	控件默认值设置	默认值设置2	默认值设置3	
文本控件				
宽度 45	0 高度	228	倾斜 0	
内容控件				
宽度 72	0 高度	450	倾斜 0	
栏目按钮				
宽度	E 144	高度	90	
按钮文字	2 栏目按钮	倾斜角度	0	
背景图片	Resources\Dafe	ultLayout\栏目	按钮.png 选择文件	
按下图片	Resources\Dafe	ultLayout\栏目	按钮2.pn 选择文件	
主页按钮				
上边	761	左边	1029	
宽度	144	高度	90	
按钮文字	2	倾斜角度	0	
背景图片	† Resources\Dafi	ultLayout\主页	.png 选择文件	
按下图片	+ Resources\Dafe	ultLayout\主页	.png 选择文件	
返回按钮				
上边	761	左边	1206	
宽度	144	高度	90	
按钮文字	7	倾斜角度	0	
背景图片	Resources\Dafi	ultLayout∖返回	.png 选择文件	
按下图片	+ Resources\Dafe	ultLayout\返回	.png 选择文件	
			保存	

4.4.14.8 复制、粘贴

右击控件>复制控件>粘贴创建新控件



4.4.14.9 导入、导出布局

1828	
系统设置	
任务设置	
背景设置	
管理密码设置	
网络设置	
软件关于	
软件升级	
导出布局	
导入布局	
退出管理	
退中的件	

导出布局:布局名称不能同名(名称不能含斜杠)。

	布局导出	-		×
- 布局配置 布局名称	2015-05-15]
导出路径		ì	<u>先</u> 择	
	软键盘 确定 取消			

导入布局:选择需要导入文件既可。

4.5 软件注册

本软件提供 30 天免费试用期,试用版本与正式版本功能完全一致。在试用期间,每次启动软件 会提示以下注册信息。如果需要注册,请联系我们,谢谢。

🗵 多媒体触摸查询系统软件试用版本 – 🗆 🗙
多媒体触摸查询系统软件网络旗舰版 V2.3.7.2
该软件为30次使用版本,目前还剩下29次。感谢您对软件的支持,谢谢!
公司名
提示码 06C3000E
注册码
注册 试用 关闭

五、维护保养

正确的维护保养可以防止很多早期的故障;定期的仔细清洁可以使机器面目崭新,清洁和保养前请 拔下电源插头,防止触电。

清洁屏幕



1.请将少许的织物柔软剂或餐具洗洁剂与温水混合搅均匀。

2.请用一块软布在此混合液中完全浸泡。

3.请将布取出拧至半干后拭擦机器屏幕。

4.重复几次,注意拭擦机器时不要将水挤出流进机器里面。

清洁面框

1.请使用干燥、柔软、不起毛的干布拭擦前框

2.长时间不使用机器

3.长时间不使用机器,比如假期,请一定要拔下插头,防止因闪电等电源波而导致的可能的危险。

六、保修说明

1.本公司产品在售出一年内,属产品质量问题,凭保修卡免费保修(非人为损坏)。

2.因使用不当或其它原因以及保修期外的故障产品,可凭保修卡修理,免收维修费,仅收元器件费用。

3.产品需维修时,应将保修卡及发票复印件随产品交本公司售后或当地特约维修部。

4.私自拆开机器外壳、撕毁封贴标签,按规定收取维修费和元器件等费用。

5.不接收由于改装或加装其他功能后出现故障的产品。

下列情况恕不免费保修:

1.由于坠落、挤压、浸水、受潮及其它人为原因造成的损坏。

2.由于水灾、火灾、雷击等自然灾害或人力不可抗拒之因素造成的损坏。

3.由非授权维修中心维修过的产品。

4.以上所列,若有更改,参照国家行业规范执行。